

ตรายางชั้นบี หมึกในตัว รุ่น ออโต้แอสตมป์ คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติพิเศษ

- ประทับได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้แทนประทับหมึก
- ด้วยระบบขับหมึกอัตโนมัติ ทำให้ประทับได้อย่างต่อเนื่องโดยรอยประทับไม่ซีดจาง
- ขนาดเล็กกระทัดรัด พกพาได้สะดวก
- เติมหมึกง่าย ใช้งานได้ยาวนานหลังเติมหมึก

วิธีการเติมหมึก

- (1) วางด้ามตรายางโดยหันส่วนเว้าของด้ามจับขึ้นด้านบน ดังรูปจากนั้นค่อยๆดันส่วนปลายของแกนประทับเข้าไปด้านในของด้ามจับ (ตามทิศทางลูกศร) จนกระทั่งตำแหน่งของหน้ายางหันขึ้นด้านบน และอยู่ในแนวระนาบ
- (2) หยดหมึกลงให้ทั่วหน้ายางในปริมาณที่เหมาะสม
- (3) ค่อยๆปล่อยแกนประทับออก เพื่อให้หน้ายางหมุนกลับเข้าไปสัมผัสกับแผ่นขับหมึกด้านใน จากนั้นแผ่นขับหมึกจะทำหน้าที่ดูดซับหมึกจากหน้ายางเก็บไว้
- (4) ทำข้อ (1) – (3) ซ้ำ 2-3 ครั้ง และลองประทับบนกระดาษเพื่อตรวจสอบสภาพรอยประทับ
 - ※ ใช้หมึกเติมสำหรับออโต้แอสตมป์เท่านั้น
 - ※ เนื่องจากหมึกประเภทอื่นมีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้



การดูแลรักษาหน้ายางประทับ

หากมีขุยกระดาษหรือสิ่งสกปรกเกาะติดบริเวณหน้ายางจะทำให้รอยประทับไม่สวยงาม

- ให้นำสิ่งสกปรกออกโดยใช้เทปกาตติดเบาๆ บริเวณหน้ายางที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่และดึงเทปกาตออกเพื่อให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่หลุดออกจากหน้ายาง
- หากสิ่งสกปรกติดแน่นมาก ให้ใช้ปลายก้านสำลีเช็ดเบาๆ เพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออก

ข้อระวังในการใช้งาน

- หากหมึกเลอะมือหรือส่วนใดๆของร่างกาย ให้นำสบู่ล้างออกโดยเร็ว หากหมึกเข้าตา ให้ล้างออกโดยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์
- หากหมึกเปื้อนเสื้อผ้าจะซักล้างออกยากมาก ดังนั้นโปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง
- โปรดอย่าเก็บไว้ในสถานที่ที่มีประกายไฟหรือมีความร้อนและความชื้นสูง
- โปรดเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- โปรดอย่านำไปใช้งานประเภทอื่นนอกจากการประทับลงบนกระดาษ
- โปรดหลีกเลี่ยงการประทับลงบนกระดาษที่มีสมบัติทำให้หมึกซึมเยิ้มได้ง่าย เช่น กระดาษลอกลาย กระดาษไข กระดาษสา กระดาษผิวหยาบ
- หากประทับลงบนกระดาษความร้อน หรือกระดาษเคมีในตัว อาจทำให้ตัวอักษรหรือสีของรอยประทับผิดเพี้ยนได้



บริษัท ซันบี (ประเทศไทย) จำกัด

443 ม.17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ.6/1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
<http://www.sanby.co.th>

AUTO STAMP INSTRUCTION MANUAL

SIZE: A6

