

● 特長



Question ? :


「プチコールPRO」って、どんな商品？

- コンパクトな日付入りスタンプです
- キャップをはずすだけでポンポン押せます
- インク補充はキャップの裏側からスツと注入してすぐ捺印できる<ニュードリップ方式>を採用
- インクの補充は月に数回でOKです

日付帯は駒が高い「高駒式日付帯」を使用していますので日付が見やすく 駒を揃えやすくなっています




紛失防止や、携帯時に役立つストラップ取り付け穴がカバーについています



● 日付変更のしかた

- ① キャップを外します
- ② カバー固定リングを「OPEN」マークがロックバー上の印に合うように廻します
- ③ カバーを止まる位置まで引き上げます
- ④ 歯車を廻し、日付帯が横一列になるよう日付を合わせます
- ⑤ カバー固定リングが「OPEN」を示していることを確認し、カバーを戻します
- ⑥ カバー固定リングを「LOCK」マークがロックバー上の印に合うように廻し、固定します




Question ? :

● 日付変更のとき、帯が見にくいんですが…

帯が見にくいときは

帯が見にくいときは、カバーが開いているのを確認し、印面台を反時計回りに廻し取りはずしてください。開口部が広くなり帯が見やすくなります



- プラスチック部は再生材を使用しているため、小さい点が生じている場合がありますが品質、性能上問題ありません
- この取扱説明書は再生紙を使用しています



お問い合わせ先：
サンビー株式会社
 SANBY
 本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町13-10
<http://www.sanby.co.jp>

● 日付帯 高低調整のしかた

- ① キャップを外します
 - ② 印面部を見ながら高低調整ダイヤルを廻します。帯を高くするには「+」方向へ、帯を低くするには「-」方向へ必ずカバーを開めた状態で行なってください。
 - ③ 本体を横から見て日付部分が印面部と同程度か やや低い位置に調整してください。
- ※ 日付帯を高く調整しすぎると正常な位置に並ばなくなります
- ※ 必要時以外は高低調整ダイヤルを触らないで下さい



● インクの補充方法

インク漏れ防止のため、生産時インクを少なめに設定しております必ずご購入後すぐに2〜3滴 インク補充してください

- ① キャップ蓋を外します。
- ② キャップのインク注入口にサンビークイック専用インクを2〜3滴注入します。
※ 過剰にインクを補充されますとインク漏れの原因になります ご注意ください
- ③ キャップ蓋を取り付けます。
※ 補充後5〜6時間で均等に含浸します



部分的に印影が薄い場合には、キャップ内インクマットの薄い部分に直接インクを1滴塗布してください

補充インクは必ずサンビークイック専用インクをご使用ください。
 異種インクを補充されるとインク成分の違いにより捺印不能になる恐れがあります

ご使用上の注意

- 表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の荒い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください
- 印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は、セロファンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください
- ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色する恐れがあります
- 捺印以外の用途には使用しないで下さい
- インクが手などについた場合は早めに石鹸で洗い流してください。また万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください
- 衣服等に付いたインクは落ちにくいので、十分ご注意ください
- 火気の近くや高温になる場所には保管しないで下さい
- 幼児の手の届かない場所に保管してください
- 印面・日付帯及びインクマットはスポンジ状のゴムできています。捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合、破損が生じる可能性があります



プチコール PRO
 12・15・18
 取扱説明書

